

Návod k použití pro Micro koloběžky



Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a údržbě. Před Vaši první jízdou na Micro koloběžce si tento návod pozorně přečtěte a uschovejte ho pro případnou reklamací.

Důležitá upozornění pro malé děti:

Naše MICRO koloběžky byly vyvinuty jako sportovní náčiní pro teenagery a dospělé s nosností do 100 kg. Dětské Mini Micro a G-Bike mají nosnost do 20 kg.

Všechny naše koloběžky jsou testovány dle nejnovějších směrnic EN 14619 u TÜV Product Service.

Jestliže ale budou na této MICRO koloběžkách jezdit malé děti, prosíme rodiče a nebo odpovědné osoby o dodržování následujících pokynů:

1. Ideální výška říditek by měla být dospělým nastavena tak, že brada dítěte bude řídítka přesahovat min. o 20 cm. Zajistit rychloupínací a odpovídajícím inbusovým klíčem pevně dotáhnout protišroub tak, aby dítě nemohlo rychloupínací již odstranit.
2. Děti by měli jezdit pouze pod neutrálným dohledem, měli by nosit ochrannou výzbroj a vhodnou obuv a v žádném případě by neměli jezdit v silničním provozu a za tmu.

Bezpečnostní předpisy

Úrazy nemusí být – dodržujte prosím bezpečnostní předpisy.

- Před každou jízdou zkонтrolujte Vaši koloběžku a ujistěte se, že všechny zástrčky, páčky, matky a šrouby jsou pevně dotaženy. Dbejte na to, aby kolečka byla správně upevněna a nevykazovaly žádné známky opotřebení. Ujistěte se, že řídítka pevně drží v požadované výšce.
- Neručíme za uvolněné a ztracené díly.
- Když jedete na MICRO koloběžce, nosete vždy helmu, chrániče zápěstí, loktů a kolen a obuv s gumovou podrážkou.
- Vyvarujte se strmým klesáním, kde nemohou integrované brzdy poskytnout dostatečnou ochranu. Brzda není uzpůsobena na razantní sjezd!
- Skládací mechanismus **sním ovládat pouze dospělí**.
- Vrchní část brzdy bývá horká – vyvarujte se přímému kontaktu po brzdění, hrozí riziko popálení. Vyvarujte se delšího, kontinuálního stlačení brzdy.
- Nejezděte rychleji než 10 km/h.
- Vyhýbejte se silničním, cestám a ostatním místům s automobilovým provozem.
- Vždy dodržujte dopravní předpisy a nařízení.
- Na MICRO koloběžce jezděte vždy sám.
- Nikdy nepoužívejte MICRO koloběžku za šera nebo v noci.
- Nepoužívejte MICRO koloběžku na mokré, olejovém, písčitém, špinavém, zmrzlém, drsném nebo nerovném povrchu.
- Zřekněte se kaskádérských kousků – přizpůsobte způsob jízdy Vašim osobním schopnostem.
- Neprovádějte na MICRO koloběžce žádné úpravy a změny, aby nebyla ohrožena Vaše bezpečnost.
- Nosnost 100 kg.
- Pozor, častým povolováním šroubu v ose klesá jeho schopnost bezpečného zajistění.

Výstražné pokyny

Jako cyklistika, skateboarding, in-line bruslení není jízda na MICRO koloběžce, dokonce i za nejlepších podmínek, nikterak bezpečná a může dojít k úrazům.

Když jedete na MICRO koloběžce, nosete vždy ochrannou helmu. Řemínek helmy si pod bradou vždy pevně utáhněte. Nechráněný pád může vést k vážnému nebo smrtelnému úrazu. Za deště se snížuje přilnavost k povrchu, brzdná dráha a viditelnost. Za mokra se výrazně zvyšuje nebezpečí úrazu a poranění. Jízda za šera, v noci nebo za snížené viditelnosti je nebezpečná a zvyšuje riziko úrazu či poranění.

V oblasti skládacího mechanismu dejte prosím pozor na Vaše prsty.

Při nepovolenosti při skládání či rozkládání MICRO koloběžky hrozí nebezpečí utrpění pohmoždění.

Děti smějí používat MICRO koloběžku pouze v doprovodu dospělých.

Montážní návod

MICRO Light Blue/ Pink

Složení: otevřít upínací páku, sklopoucí páku zatlačit dolů a postavit řídítka až jsou zřetelně zajistěná, zajistit upínací páčku.

Rozložení: otevřít upínací páku, sklopoucí páku zatlačit dolů (směrem k zadnímu kolečku), složit řídítka ke stupátku než zřetelně zaklapne, zajistit upínací páčku.

MICRO Bullet / Sprite / Monster Bullet / White / Rocket / Speed Plus / Black

Složení: otevřít upínací páku, stisknout modré zajišťovací tlačítko a postavte řídítka až jsou zřetelně zajistěná, zajistit upínací páčku. Tlak upínací páčky lze regulovat šroubem.

Rozložení: otevřít upínací páku, stisknout modré zajišťovací tlačítko a složit řídítka ke stupátku než zřetelně zaklapne, zajistit upínací páčku.

MICRO Flex

Složení: otevřít upínací páku a stisknout červené zajišťovací tlačítko a postavte řídítka až jsou zřetelně zajistěná, zajistit upínací páčku. Tlak upínací páčky lze regulovat šroubem.

Rozložení: otevřít upínací páku s stisknout červené tlačítko současně s modrým tlačítkem a složit řídítka ke stupátku než zřetelně zaklapne, zajistit upínací páčku.

MICRO Mini Blue/Pink

Složení: řídítka týc zasuňte do řídítčího otvoru tak, aby zobáček na řídítci týci zaklapl. Vizuálně se ujistěte, že zobáček je zajistěný.

Rozložení: stiskněte zobáček na řídítci týci a týc vysuňte.

MICRO G-Bike / G-Bike +

Složení: Šroubem ve středu říditek povolte řídítka a vycentrujte horní díl svorky. Pomocí inbusového klíče šroub pevně dotáhněte. Povolte šrouby svorky, vložte řídítka a svorku opět pevně dotáhněte. Nastavte výšku sedla a zajistěte rychloupínacím šroubem – imbus klíčem dotáhněte protišroub, aby dítě nemohlo rychloupínací povolit. Upevněte brzdu. Montáž mohou provádět pouze dospělí. G-Bike před jízdou vždy zkонтrolujte.

Montáž říditek pomocí mosazných tlačítek

Řídítka zasunout do otvorů k tomu určeným, řídítka vyrovnat tak, aby obě mosazná tlačítka zaskočila.

Vymnutí říditek

Stisknout mosazná tlačítka a vytáhnout řídítka.

Montáž říditek bez měděných tlačítek

Šroubem úplně povolit řídítka + vycentrovat horní díl svorky ležící uprostřed říditek, pomocí inbusového šroubu pevně dotáhnout šroub (montáž mohou provádět pouze dospělí).

Nastavení výšky říditek

Otevřít upínací páku a zajistit, aby mosazná tlačítka zaskočila, potom opět upínací páku pod tlakem zavřít. V případě, že nejsou měděná tlačítka a je potřeba nastavit jinou výšku říditek, může se šroub dodatečně dotáhnout inbusovým klíčem.

Když nejdé upínací páka zpět správně zavřít

Jestliže upínací páka nedosahuje správný uavzívací efekt, šroub dotahovat rukou nebo inbus. klíčem tak dlouho, až je upnuti dostačující.

Brzdový systém

Vaše MICRO koloběžka je vybavená inovačním brzdovým systémem. Při brzdění jednoduše stoupněte pravou nebo levou nohou na brzdu na zadním kolečku.

Pozor! Plech na brzdě může být velmi horký – vyvarujte se kontaktu s kůží, hrozí nebezpečí popálení!

Záruční podmínky

MICRO koloběžka má záruku 24 měsíců od data prodeje na materiál a na práci. Během záruční lhůty je na posouzení Micro Mobility Systems AG rozhodnout, zda je zboží v záruce opravitelná a nebo zda bude vyměněno.

Záruka se nevtahuje na škody související s:

- nesprávné použití (např. skoky, u-rampy, skateparky na všech modelech, kromě koloběžky Xtreme), překročení nosnosti koloběžky), použití projiný účel, než je určeno, nedbalé použití nebo na normální opotřebení
- na vnější okolnosti (např. prudký náraz do obrubníku, kolejnice, překážky na silnici, atd.)
- neodborně provedené opravy nebo zásahy do modelu
- nesprávná montáž koleček, kuličkových ložisek, pružin, stupátku a ostatních částic
- zadní kolečko musí být zavážas vyměněno podle stylu jízdy, výh jezdce a podle kvality povrchu terénu
- pro originál Micro kolečka používejte pouze originální osové šrouby

Záruční servis

- uschovejte si pokladní doklad – je to Váš kupní doklad a musí být předložen při uplatňování záruky
- při reklamaci vezměte sebou k Vašemu Micro prodejci kupní doklad a produkt
- Váš Micro prodejce prozkoumá závadu a navrhe další postup
- pokud Vaše záruka nevypršela a Váš Micro prodejce rozhodne, že závada je z důvodu chyby materiálu a nebo zpracování, bude Vaše koloběžka buď opravena a nebo vyměněna za stejný nebo ekvivalentní model
- pokud reklamace Vaší koloběžky nebyla uznána jako oprávněná, nabídne Vám Váš Micro prodejce ke koupi nové náhradní díly

Důležité

- Záruka se vztahuje pouze na prvního majitele a je omezena na 24 měsíců od data prodeje. Uschovejte pečlivě pokladní listek, protože to je Váš jediný kupní doklad.
- Doporučení na zacházení s MICRO koloběžkou: jezděte vždy ukázněně a dodržujte bezpečnostní předpisy.
- Tato záruka Vám poskytuje zvláštní oprávnění. Využijte práva podle své země. Pečlivě uschovejte tu záruku.

Údržba

Po každém použití vyčistěte koloběžku vlhkým, měkkým hadříkem. Ložiska čistit pravidelně měkkým hadříkem a rozteče pravidelně olejovat popř. vyměnit. Po použití ostrých hrán může dojít k poškození.

Neopírat se celou vahou o otočný čep, mohlo by dojít k deformaci trubky a tím by přestala být výškově nastavitelná.

Pohyblivé díly skládacího mechanismu každě 3 týdny lehce postříkat olejem a otočit.

Řídítka po cca 4 týdnech zkонтrolovat a pokud to je nutné, znovu nastavit.

Pokladní doklad (faktura)

Doporučujeme Vám uchovat pokladní doklad společně s tímto formulářem – potřebujete ho eventuálně jako náhradu nebo na opravu materiálu výrobku nebo chyb při zpracování.